Mode d'emploi du chargeur de piles AA/AAA en 15 minutes

Français

Votre chargeur de piles V2.3.1/AAA en 15 minutes a été conçu pour charger les piles métal-hydrure-nickel (NiMH) rechargeables Energizer. Les piles AA de 2200 mAh incluses sont prêtes en 15 minutes à être utilisées. Il y a quatre espaces pour les piles et vous pouvez recharger de une à quatre piles AA ou AAA en même temps.

GARDEZ CES DIRECTIVES

Ce manuel comprend d'importantes directives de sécurité et d'utilisation pour votre chargeur. Avant d'utiliser votre chargeur, lisez bien ces directives, les remarques de précaution sur le chargeur de piles, sur les piles à recharger et l'article qui utilise les piles.

Avertissements :

1. Pour réduire le risque de blessures, ne rechargez que des piles rechargeables NiMH Energizer avec le chargeur. Les autres types de piles peuvent éclater, entraînant des blessures ou des dommages matériels à votre chargeur.
2. Pour usage à l'intérieur seulement. N'exposez pas le chargeur à la pluie, la neige ou une humidité excessive.
3. N'utilisez jamais de rallonge ou un accessoire non recommandé par Energizer. Peut entraîner des risques d'incendie ou de choc électrique.
4. N'utilisez pas d'adaptateur sans un transformateur de tension approuvé spécifique à votre pays.
5. Ne faites pas fonctionner le chargeur s'il a subi un choc ou des dommages.
6. Ne démontez pas le chargeur. Un mauvais remontage peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
7. Débranchez toujours le chargeur de la prise de courant avant d'y faire tout entretien ou nettoyage.
8. Ne modifiez jamais la prise fournie. Un mauvais raccordement peut entraîner un risque de choc électrique.

Ce chargeur n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes souffrant de handicaps, sans supervision. Les jeunes enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.

AVERTISSEMENT : Lire attentivement les instructions du chargeur. Ne charger que des piles métal-hydrure-nickel rechargeables. Charger tout autre type de piles rechargeables ou non-rechargeables (jetables) risque de les faire fuir, se rompre ou exploser et de provoquer des blessures. ATTENTION : Risque d'électrocution. Utilisation en milieu sec seulement. Les piles peuvent devenir chaudes au toucher lorsqu'elles sont en cours de charge.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES : Rechargez uniquement avec les chargeurs domestiques standard pour piles nickel-hydrure métallique. N'ouvrez pas la pile, ne la jetez pas au feu, ne l'insérez pas en sens inverse, ne la mélangez pas avec d'autres types de piles et ne la court-circuitez pas – elle peut s'enflammer, exploser, couler ou chauffer et entraîner des blessures corporelles.

DIRECTIVES DE RECHARGE

Emploi à domicile:

1. Brancher la fiche de l'adaptateur CA dans la prise d'entrée CC du chargeur.
2. Brancher l'adaptateur CA dans une prise murale CA.

Emploi dans la voiture:

1. Branchez la fiche de sortie de l'adaptaeur de voiture C.C. dans le connecteur femelle d'entrée C.C. du chargeur.
2. Branchez la grande extrémité du cordon dans l'orifice accessoire/allumeur de voiture de 12 V.
3. Placer de 1 à 4 piles dans le compartiment des piles en respectant les symboles de polarité (+/-) inscrits à l'intérieur de chaque baie. Le voyant tourne au rouge pour indiquer que la recharge se fait.
4. Si le voyant est rouge et clignote, essayer les suggestions suivantes :
   - Confirmer que les polarités (contacts +/-) sont bien les bonnes dans chacune des baies.
   - Vérifier la position de chaque pile dans les baies, pour vous assurer que les contacts des piles touchent bien aux contacts du chargeur.
   - Enlever les piles et nettoyer délicatement les contacts des piles et du chargeur avec un chiffon propre et sec.
   - Le chargeur peut détecter une pile défectueuse, ce qui va empêcher la recharge.
5. Le voyant à DÉL devient VERT lorsque les piles sont prêtes à être utilisées. Vous pouvez alors enlever les piles. Pour un maximum de performance, les piles peuvent être laissées sur le chargeur pendant 10 minutes supplémentaires, après que le voyant à DÉL se soit éteint.
6. Débrancher l'adaptateur de la prise lorsque la recharge est complète.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, rechargez les piles dans un endroit entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F) . Si la température ambiante est trop élevée, les piles ne se rechargeront pas complètement. Si la température ambiante est trop basse, les piles peuvent perdre irrémédiablement leur capacité d'être rechargées.
- Il est normal que les piles deviennent chaudes lors de la recharge et ce n'est donc pas une raison pour s'inquiéter.